主軸ベアリング調整用窓
調整の際は此のカバー
を外して行って下さい
6